

# Bedienings- en onderhoudshandleiding voor vensterzonweringen

· L · E · I · N · E · R ·

## Belangrijk!

Lees vóór de eerste bediening deze handleiding a.u.b. zorgvuldig door en let daarbij vooral op de veiligheidsinstructies. Schade door het negeren van deze handleiding valt niet onder de garantieverlening. Deze handleiding bevat ook aanwijzingen voor onderhoud en instandhouding, bewaar haar daarom zorgvuldig tot de afvoer van het product en geef haar mee bij een eventuele doorverkoop.

Deze zonwering werd geleverd en voor u gemonteerd door vakpersoneel op het gebied van zonweringstechniek. Reparaties en demontage mogen alléén worden uitgevoerd door daarvoor opgeleid personeel. Breng geen veranderingen aan het product aan. Een veilig gebruik is dan niet meer gewaarborgd.

## Opmerking

De afbeeldingen zijn voorbeelden. De handleiding geldt ook voor andere soorten vensterzonwering.

## Belangrijk!

De ingebouwde standaard-vensterzonwering is alleen bedoeld als bescherming tegen inkijk, zon of warmte. Elk ander gebruik kan leiden tot gevaren of tot beschadiging van het systeem. Leiner is niet aansprakelijk voor dergelijke schade. Alleen speciale, windstabele vensterzonweringen mogen worden gebruikt als windscherm.

## Algemene veiligheidsinstructies voor vensterzonweringen

### Bediening bij storm

Sluit uw ramen bij hardere wind. Zorg ervoor dat ook tijdens uw afwezigheid geen tocht kan ontstaan. Houd toezicht op de zonwering bij wind.



### Bediening bij kou

Bij vorst kan de zonwering vastvriezen. Vermijd geforceerde bediening en zie bij vastgevroren zonwering af van het openen en sluiten.



### AANWIJZING

Na het ontdooien is bediening weer mogelijk.

### OPGELET

Stuur de zonwering niet uit bij hardere wind! Windstabele zonweringen mogen alleen worden gebruikt tot de maximaal toelaatbare windsterkte.


### Werkwijze in de winter

Schakel bij automatische aansturing de automaat uit bij gevaar voor vastvriezen.



### Ondoelmatig gebruik

Belast de zonwering niet met extra voorwerpen. Daardoor kunnen beschadigingen of rolvouwen ontstaan en kan de zonwering neerstorten.




### Bewegingsbereik

Het uit- en insturen van de zonwering mag niet belemmerd worden.


### OPGELET

Het stuurbereik van de zonwering moet vrij zijn van hindernissen.



### Onjuiste bediening

Schuif de zonwering niet handmatig omhoog. Daardoor kunnen functiestoringen of rolvouwen ontstaan.




### Zonwering voor deuren

Als voor de enige toegang naar een vertrek, balkon of terras een zonwering met een automatische besturing gemonteerd is, bestaat de mogelijkheid dat u wordt in- of buitengesloten.

### AANWIJZING

Schakel daarom de automaat uit als u het terras of balkon wilt gebruiken. Daarmee voorkomt u buitensluiting.




### Bereikbaarheid van de bedieningselementen

Zorg dat kinderen niet kunnen spelen met bedieningselementen van de zonwering, bijv. handzender of schakelaar.

### OPGELET

Houd afstandsbedieningen van kinderen verwijderd!




## Bediening van de vensterzonweringen

### Bediening van de zonwering met schakelaar, zender of automaat

De bediening staat beschreven in de bijgevoegde handleiding(en).

U dient de veiligheidsinstructies in deze handleiding(en) in acht te nemen.



### Openen en sluiten met kruk

Verlangzaam de draaibeweging vóór het volledige openen van de zonwering. De zonwering mag niet met geweld boven tegen de aanslag slaan.

Verlangzaam de draaibeweging vóór het volledige sluiten van de zonwering. Het doek mag niet los zitten, maar moet altijd gespannen blijven.

Verwijder zo mogelijk na gebruik de draaistang en bewaar hem op een veilige plaats.

#### AANWIJZING

Vermijd een te grote afbuiging van de draaistang. Dat leidt tot onnodige slijtage.

Beweeg de draaistang gelijkmatig zonder schokken.

#### OPGELET

Draai de draaistang bij volledige opening van de zonwering niet met geweld verder. Draai de kruk bij gesloten zonwering slechts door totdat het doek gespannen is.



## Algemene reinigings- en onderhoudsaanwijzingen voor zonweringen

### Reiniging/onderhoud

Ter waarborging van een lange levensduur adviseren wij, het oppervlak van de zonwering regelmatig te reinigen.

#### OPGELET

Onderbreek de stroomtoevoer naar de zonwering als deze alleen buiten het gezichtsveld bediend kan worden.

Mechanisme:

Veeg het oppervlak af met een vochtige doek. Gebruik géén agressieve reinigingsmiddelen.

Verwijder vuil en eventuele voorwerpen onmiddellijk uit het mechanisme.

Doek:

Onder [www.leiner.de](http://www.leiner.de) kunt u in het internet onderhoudstips downloaden voor de verschillende doeksoorten.



### Onderhoud

Alle onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een vakbedrijf.

#### OPGELET Beschadigde/defecte zonweringen mogen tot een reparatie niet worden gebruikt. Gevaar voor letsel!

Onderbreek vóór onderhoudswerkzaamheden de stroomtoevoer naar de zonwering.

Controleer de zonwering regelmatig op zichtbare slijtage, beschadigingen en standveiligheid. Deze controle is vooral noodzakelijk na extreme weersomstandigheden (storm, seizoenwissel, temperatuurschommelingen enz.). Vooral de standvastheid van het model 'PURO F Klem' moet extra vaak gecontroleerd worden omdat bij dit model de bevestiging uitsluitend door klemming geschiedt.

Voor reparatie/vervanging mogen alléén originele Leiner-onderdelen worden gebruikt.

### Demontage

De demontage mag uitsluitend worden uitgevoerd door een vakbedrijf.



Leiner GmbH  
EN13561

S10020

### Leiner GmbH

Augsburger Straße 5

D-86497 Horgau

Tel +49 (0) 82 94/2 92 - 0

Fax +49 (0) 82 94/2 92 - 39

[www.leiner.de](http://www.leiner.de)